

2D сканер штрих -коду

Інструкція користувача



V5.1

Цей посібник користувача призначений для 2D -сканера штрих -коду. Для отримання детальної інформації щодо використання завантажте повний посібник користувача з нашого веб -сайту або від наших авторизованих дистриб'юторів.

Примітка: Код налаштування - це функціональний штрих -код. Будь ласка, не скануйте його, коли це не потрібно, будь ласка, відскануйте штрих -код на виробі.

▼ Заводські налаштування за замовчуванням



Заводські налаштування за замовчуванням

Примітка: У цьому посібнику заводські налаштування позначені зірочкою “*”.

Інтерфейс

▼ USB

Підключіть комп'ютер, відскануйте штрих-код “USB-клавіатури”, сканер штрих-коду-це модель USB-клавіатури, якщо ви хочете встановити USB-COM, слід встановити драйвер USB-COM і встановити швидкість передачі даних: 115200, біт даних: 8, парність: немає, стоп -біт: 1.



* USB -клавіатура



USB COM

▼ USB HID



USB HID

▼ RS232

Підключіть інтерфейс RS232, відскануйте штрих -код “RS232”, налаштування, пов'язані з послідовним портом: швидкість передачі даних: 115200, біт даних: 8, Паритет: немає, стоп -біт: 1.



RS232

▼ Усі коди



Увімкнено весь 1D -код



Вимкнено весь 1D -код



Увімкнено весь 2D -код



Вимкнено весь 2D -код

▼ Налаштування коду URL -адреси QR



* URL -адресу вимкнено



URL -адреса увімкнена

▼ Розшифрувати звуковий сигнал



Низький



Середній



* Високий



Вимкнено

▼ Безпечний режим



*Налаштування функції коду Вимкнено



Налаштування функції коду Увімкнено

▼ Китайський формат виведення



GBK (вихід у блокноті, EXCEL, WPS)



UNICODE (вихід у форматі word)

▼ Той самий час затримки коду



100 мс



*350 мс

▼ Налаштування терміналу



* Увімкнути CR



Вимкнути CR



Увімкніть CR+LF



Вимкніть CR+LF

▼ Розкладка клавіатури



* США



ІСПАНІЯ



ФРАНЦІЯ



НІМЕЧЧИНА



ІТАЛІЯ



ЧЕХІЯ



РОСІЯ



ХОРВАТІЯ



TUUYKEY Q

Налаштування послідовного порту

▼ Швидкість передачі даних



2400



4800



9600



19200



38400



57600



*115200